



ZEVO - Bezpečnostní pokyny pro vykládku vozidla

- Před najetím vozidla do manipulačního prostoru bunkru opustí kabinu vozidla zbývající členové posádky a vyčkají ve venkovním prostoru, řidič odjistí a otevře nákladový prostor.
- Při couvání do manipulačního prostoru bunkru si musí řidič počínat zvláště opatrně a dbát dohodnutých pokynů a signálů pověřených osob.
- Po vyprázdnění vozidla jej řidič uvede do klidu v takové vzdálenosti od otvoru do bunkru, aby mohl bezpečně očistit nákladový prostor.
- Úkony nutné pro uzavření a zajištění nákladového prostoru je možno provádět pouze za klidu vozidla a v dostatečné vzdálenosti od otvoru do bunkru.
- Při vystupování z kabiny musí mít oblečenou reflexní vestu, kterou je povinen vždy používat při úkonech spojených s vykládkou a čištěním vozidla.
- Při opouštění manipulačního prostoru bunkru s vozidlem dbá zvýšené opatrnosti.
- Veškeré události, které mají za následek vznik úrazu, dopravní nehody, nebo poškození majetku neprodleně hlásí pověřeným osobám.