Povolení vjezdu pro:

JMÉNO PŘÍJMENÍ: ……..……

JMÉNO PŘÍJMENÍ: ……..

*Firma: ……...

RZ vozidla: ……..…

**nehodící se škrtněte*

ZÁSADY BEZPEČNÉHO CHOVÁNÍ
při pohybu zákazníků v areálu spalovny ZEVO Plzeň
bezpečnost a ochrana zdraví, požární ochrana

I.
BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

1. Zákazník je povinen, při příjezdu k vlastní budově spalovny ZEVO Plzeň zastavit vozidlo a vyčkat příchodu zaměstnance obsluhujícího manipulační prostor bunkru, poté je povinen řídit se jeho pokyny.
2. V areálu spalovny ZEVO Plzeň je zakázáno požívat alkoholické nápoje a jiné návykové látky. V celém areálu platí zákaz kouření.
3. Zákazník je povinen podrobit se na vyzvání dechové zkoušky na alkohol. Tuto zkoušku jsou oprávněni provádět vedoucí a pověření zaměstnanci spalovny ZEVO Plzeň, dále i členové bezpečnostní služby.

Základní bezpečnostní pokyny

1. Řidiči dopravních prostředků jsou, kromě obecně závazných právních předpisů silničního provozu, povinni respektovat také vnitřní dopravní značení a pravidla provozu na komunikacích areálu spalovny ZEVO Plzeň. Dále jsou povinni dodržovat rychlost po zřízené vozovce areálu maximálně 20 km/h.
2. Vjezd nebo zacouvání k bunkru je povoleno pouze se souhlasem obsluhy manipulačního prostoru bunkru.
3. Při najíždění vozidla do manipulačního prostoru bunkru zůstává celá posádka vozidla v kabině.
4. Při couvání do manipulačního prostoru bunkru si musí řidič vozidla počínat zvlášť opatrně, řídit se vodícími čárami, které usnadňují navádění a dodržovat dohodnuté pokyny a signály domluvené s obsluhou manipulačního prostoru bunkru.
5. Každý, kdo vystupuje z kabiny musí mít vždy oblečenou reflexní vestu, (nebo oblek, který má v oblasti trupu reflexní pruhy), kterou je povinen používat vždy při úkonech spojených s vykládkou a čištěním vozidla.
6. Úkony nutné pro uzavření a zajištění nákladového prostoru vozidla je možno provádět pouze na vozidle zajištěném proti pohybu, ve vzdálenosti 2 m od otvoru do bunkru, který je hluboký 10 m.

7. Při vjezdu vozidla, pohybu posádky vozidla a při vyjíždění vozidla z manipulačního prostoru bunkru dbát na zvýšenou opatrnost.

8. V případě vzniku pracovní úrazu zákazníka musí být úraz neprodleně oznámen obsluze manipulačního prostoru bunkru, nebo přímo vedoucímu směny spalovny ZEVO Plzeň, **tel.: 735 795 111**.
Vedoucí směny poté provede záznam do „Knihy úrazů.“ Vyšetřování příčin a okolností úrazu je prováděno ve spolupráci se zákazníkem. Sepsání „Záznamu o úrazu“ a ohlášení na dotčené orgány provede, v případě právnické osoby, zákazník. Při každém úrazu bude u postižené osoby provedena kontrola na alkohol.

II.
POŽÁRNÍ OCHRANA

1. Zákazník se zavazuje dodržovat v areálu spalovny ZEVO Plzeň ustanovení zákona ČNR č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášku MV č. 246/01 Sb., o požární prevenci.

2. Zákazník bude dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, zejména v prostorách s nebezpečím požáru nebo výbuchu hořlavých plynů a prachů (manipulační prostor bunkru). 3. Zákazník se zavazuje dodržovat Zákaz kouření v areálu spalovny ZEVO Plzeň.

III.
RIZIKA BOZP

1) Střet s osobními a nákladními vozidly
2) Střet vozidla s osobou
3) Střet s manipulačními vozíky
4) Riziko pádu na kluzké podlaze v manipulačním prostoru bunkru

IV.
SANKCE

Zákazník souhlasí, že v případě nedodržení výše uvedených zásad mu může být účtována smluvní pokuta ve výši 2 000,- Kč.

Svým podpisem stvrzuji, že jsem výše uvedenému Poučení o zásadách bezpečného chování porozuměl bez výhrad.

Datum: ……

Podpis osob/y: ……

……